

Instruktion Motorvärmare

Vid varje garage- och carport-plats finns ett motorvärmaruttag. Dessa kan programmeras för att vara tillslagen lagom tid för att bilen skall hinna värmas upp. Utetemperaturen bestämmer hur långt innan hämtning som tillslag sker. Programmering görs via en websida med inloggning till varje plats.

- **Logga in**

På Åbacken3FEM's hemsida finns en länk till motorvärmarsidan.

Inloggning görs med platsnummer och personlig kod.

<u>Plats</u>	<u>platsnummer</u>	<u>personlig kod</u>
Carportar	1 – 17	1001 - 1017
Garageplatser	101 – 110	1101 - 1110

Den personliga koden kan ändras, så ovanstående är vad som gäller vid start.

- **Visa mina tider**

På denna sida visas nuvarande programmering samt hur lång tid innan avhämtning som tillslag sker. (Tid innan beror på nuvarande temperatur) Man kan också se om uttaget är tillslaget just nu.

- **Ändra tider**

Här lägger du in ett klockslag för hämtning om det skall ske vid samma tid varje dag.

Extratid kan läggas in för ett enstaka tillfälle. Gäller endast en gång.

Om ändring görs skall knappen 'Verkställ ändring' tryckas in.

- **Ändra veckoschema**

Här kan 3 olika tider per veckodag läggas in. Skriv in tider för tillslag och tryck på 'Kontroll av tider' sedan 'Verkställ ändringar'. I det övre schemat syns nu gällande veckoschema.

- **Visa Temp./Tid-tabell**

Detta är endast information om hur lång uppvärmningstiden blir vid olika temperaturer.

Man kan också se vad den nuvarande temperaturen är.

- **Ändra basinställningar**

Inställningar behöver normalt inte ändras.

Om man vill byta personlig kod så görs det här.